



## Operación

Después de que la configuración haya sido exitosa, va a entrar en la interfaz de operación, puedes controlar la unidad mediante la aplicación en este momento.

Desde esta APP, puede girar la unidad, configurar el modo, la velocidad de ventilador, la temperatura, la oscilación, el temporizador, etc. También se puede mostrar el modo, ambiente de habitación, etc.

Se puede editar información de la unidad mediante el botón de "edit".

Nota: cuando elige el modo ECO, el botón "ECO" no cambiará en "turn on", sino la unidad ejecutará el modo ECO.



# El manual de operación de dispositivo de módulo TUYA WIFI

## Introducción breve

El dispositivo de módulo de TUYAWIFI está conectado a la placa principal interior mediante un cable de comunicación de 3 núcleos como un controlador con cable. Hay dos luces LED y un botón para la configuración en el PCB.

Luz roja: Común light

Luz verde: Luz de estado de Internet



## Configuración

Cuando se enciende por primera vez, se configurará automáticamente, o también puede presionar el botón de configuración para 6-1 Os a fin de configurar estado. El botón de configuración de presión prolongada para 6-1 Os también puede cambiar el estado de configuración a estado AP alternativamente.

Estado de configuración: para configuración (Destello de luz verde a 2Hz)

Estado AP: Reservado (Destello de luz verde a 1/3 Hz)

- Después de ir a estado de configuración, abrir TUYAAPP, presione el “agregar dispositivo” → “agregar manualmente” → “aire acondicionado” como las siguientes fotos;
- Ingrese nombre y contraseña de WIFI para configurar;

Nota: Solo se puede usar Internet 4G.

